

## Монтаж люков под покраску модели «Ультра»

**Вам необходимо иметь:** карандаш; уровень; лобзик; шурупы (желательно с наконечником-сверлом); шуруповёрт; струбцины

- При помощи уровня и карандаша разметить будущее ревизионное отверстие на 12мм больше, чем размеры люка;

\*например, для люка 300х300мм, размечаемое отверстие 312х312мм.



- Вырезать при помощи лобзика отверстие;



- Вставить ревизионный люк, выровнять его и зафиксировать струбцинами;



- Присверлить при помощи шурупов и шуруповёрта, выдерживать расстояние между шурупами не более 150мм;



- Люк готов для малярных или отделочных работ.

