

Инструкция по установке (монтажу) напольного люка Floor:

Периметр проема должен быть предварительно подготовлен к установке люка. Размер проема должен быть больше монтажного размера люка на 10мм.

- Установить люк в проем по центру относительно боковых стенок проема;
- Выровнять люк, чтобы поверхность крышки люка находилась в одной плоскости с поверхностью пола, подготовленной для облицовки;
- Закрепить рамку люка к краям проема анкерами или саморезами;
- В облицовочном материале крышки просверлить, в соответствующем замку месте, отверстие $\varnothing 30\text{мм}$ для установки колпачка замка;
- Инсталлировать напольное покрытие;

Толщина напольного покрытия (включая подложку или клеевой слой) должна быть 15-20мм!

Допустимый нахлест плитки со стороны петли не более 12мм, с трех других сторон не более ширины технологического зазора 2-4мм!

- Запилить облицовочный материал со стороны петли под 60° для того, чтобы край крышки не задевал край проема при открывании;
- После застывания клея отрегулировать длину колпачка замка, накручиванием на втулку, и зафиксировать контрагайкой.

