

Инструкция по установке люка-двери Техно:

- Подготовить проем необходимого размера, зашпаклевать и выровнять периметр проема в соответствии с размерами изделия. При установке в ГКЛ смонтировать силовой каркас из профиля по периметру проема;
- Установить люк-дверь Техно в подготовленный проем;
- Выровнять все стороны рамы используя уровень.
- **Перекосы рамы в любых плоскостях не допускаются!**
- Через монтажные отверстия на внутренних сторонах рамы, при помощи винтов с потайными головками, закрепить люк к профилю (при установке в ГКЛ) или непосредственно в бетон/кирпич;
- **Не допускается распираение рамы люка!**
- Проверить дверцу на открывание и закрывание: при правильной установке дверца должна открываться легко и не должна задевать раму люка;
- Используя шпаклевку Кнауф Фугенфюллер (Fugenfuller) тщательно заделать все швы между рамой и несущей конструкцией;
- По периметру основной поверхности стены и дверцы люка наклеить армирующую сетку (серпянку);
- Используя шпаклевку SHEETROCK (ШИТРОК) или Proform (Проформ) произвести финишную отделку дверцы люка и периметра основной поверхности;
- Зашлифовать и загрунтовать обработанные поверхности;
- Открыть люк-дверь Техно и тщательно очистить от шпаклевки все торцевые поверхности рамы и дверцы.

